

## Einzelteile können lose in der Verpackung liegen!

### Achtung:

Eine Demontage dieses Sicherheitsbauteils kann zu Fehlfunktionen und Beschädigungen führen.

### Ausnahme NG32 - NG63:

Zulässig ist die Demontage der kompletten Positionskontrolle (Bild 1). Versiegelte oder eingeklebte Bauteile dürfen nicht beschädigt oder gelöst werden!

Besteht die Gefahr, die Geberstange bei der Montage zu beschädigen (Bild 2), muss die komplette Positionskontrolle zuvor vom Ventildeckel abgeschraubt und nach der Ventilmontage mit 40 Nm Drehmoment wieder eingeschraubt werden. Im Falle einer Beschädigung ist die Sicherheitsfunktion nicht mehr gewährleistet. In diesem Fall muss das Ventil zur Überprüfung und Nacheinstellung zu Parker geschickt werden. Bei fachgerechter Montage der Positionskontrolle ist eine einwandfreie Funktion sichergestellt.

### Achtung!

Hülse, Kegel, Betätigungsstift, Pos.-Kontrolle und Deckel sind mit einer Nummer gekennzeichnet. Nur Teile mit gleicher Nummer montieren!




Bild 1 / figure 1

## Single parts in packaging to be assembled!

### Attention:

A disassembly of this safety component may lead to malfunctions and damage.

### Exception NG32 - NG63:

Disassembly of the entire position control is permitted (figure 1). Sealed or pasted components must not be damaged or undone! If there is a risk to damage the tail rod during assembly (figure 2), position control must be unscrewed from the cover before and screwed in again after valve assembly with a 40 Nm torque. In the event of damage the safety function is no longer ensured. In that case the valve has to be sent to Parker for inspection and re-setting. With professional installation of the position control a proper function is ensured.

### Attention!

Sleeve, poppet, actuating pin and cover are marked with an identification number. Always assemble parts with identical number!






Bild 2 / figure 2

C10C3E25 - E63



C10C1E80  
C10C1E100



Einzelteile können lose in der Verpackung liegen!

Single parts in packaging to be assembled!

**Achtung!**

Hülse, Kegel, Betätigungsstift, Pos.-Kontrolle und Deckel sind mit einer Nummer gekennzeichnet. Nur Teile mit gleicher Nummer montieren!

**Attention!**

Sleeve, poppet, actuating pin and cover are marked with an identification number. Always assemble parts with identical number!

